



⚠ バッケージを開封する際には、手を切らないように充分ご注意ください。

パッケージサイズ
W64×H180×D22

バルブコアトルクドライバー

ご使用になる前に必ず本書の内容をよく読んで、正しくお使いください。
また、読んだ後も大切に保管して必要に応じてお読みください。



警告

- ・無理に回さないでください。
- ・本製品を改造して使用しないでください。
- ・本来の用途以外に使用しないでください。
- ・変形や破損などの異常が見られた場合は使用しないでください。
- ・タイヤに空気が入っている状態でバルブコアを取り外すと、バルブコアが飛び出します。バルブコアを少し緩めてタイヤ内の空気を完全に抜いてからバルブコアを取り外してください。
- ・衝撃を与えないでください。

使いかた

- ① バルブコアをタイヤバルブに取り付けて、本製品で締め付けてください。
- ② 締付トルク値になると、クリック感と共に“カチツ”という音がして、締め付けをお知らせします。

<参考>バルブコア締付トルク(JIS D 4207): 0.17~0.34N・m

- ※本製品の適正トルク締付機能は右回転時のみ作動します。
- ※締付トルク値の変更はできません。
- ※本製品をバルブコアに強く押しつけながら締め付けしないでください。適正なトルクでの締め付けができません。
- ※ダブルタイヤの内側のバルブには使用できません。
- ※オートバイに使用する場合、ホイールの形状によって干渉する場合があります。あらかじめ形状をご確認ください。
- ※JIS D 4211 C形のバルブコアには適合していません。

仕様

適用範囲	オートバイ～トラック
締付トルク値	0.29N・m
精度	±7%
シャフト長	54mm
本体サイズ	127(W)×21(D)×21(H)mm
材質	先端：ボロン鋼 グリップ：ナイロン

- ※改良のため、予告なく仕様及び外観を変更することがあります。
- ※本製品は日本で企画・開発し、台湾で製造しています。



4 960169 011094

大橋産業株式会社

お客様相談窓口:

0120-076-074

携帯・PHS OK ※携帯・自動車電話・PHSからもご利用になれます。
(受付:平日9時～12時/13時～17時30分)

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号
TEL(06)6996-2631(代) 大阪本社 東京支店

URL <http://www.bal-ohashi.com>

MADE IN TAIWAN



台紙



バック