

バルブコアドライバー S

ご使用になる前に必ず本書の内容をよく読んで、正しくお使いください。
 また、読んだ後も大切に保管して必要に応じてお読みください。




警告

- ・本製品を改造して使用しないでください。
- ・本来の用途以外に使用しないでください。
- ・変形や破損などの異常が見られた場合は使用しないでください。
- ・タイヤに空気が入っている状態でバルブコアを取り外すと、バルブコアが飛び出します。バルブコアの端部を押してタイヤの空気を完全に抜いてから作業をするか、作業用ゴーグルなどの保護具をつけて作業をしてください。

使いかた

- ① エアーバルブキャップを取り外してください。本製品のバルブ押し部分でバルブコアを押してタイヤの空気を抜くことができます。
- ② バルブコアを取り外してください。
- ③ タイヤのエアーバルブ内側の汚れを濡いた布などで拭き取ってください。
- ④ バルブコアを取り付けてください。
 - ※ 取付後はタイヤの指定空気圧まで空気を入れて、バルブ部分から空気が漏れていないか確認後、エアーバルブキャップを取り付けてください。
 - ※ 原付など、エアーバルブ上部にスペースがない場合は、ミニタイプをご使用ください。ミニタイプはバルブキャップの代わりにエアーバルブに取り付けることも可能です。



仕様

材質	ショートタイプ/ 軸：炭素鋼 グリップ：ナイロン ミニタイプ/ 黄銅(ニッケルメッキ)
入数	2本組

※ 仕様および外観は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



大橋産業株式会社

〒570-0033

大阪府守口市大宮通3丁目1番14号

TEL (06) 6996-2631 (代) 大阪本社 東京支社

 URL <https://www.bal-ohashi.com>


台紙


 バック
 トレー

MADE IN TAIWAN ②